

**INSTRUKCJA OTWIERANIA I ZMIANY KODÓW DOSTĘPU
DOMOFONÓW FIRMY "ACO"**

**INSTRUKCJA OTWIERANIA
DRZWI KODEM DOSTĘPU:**

1. Wybrać na klawiaturze nr swojego
lokalu:

2. Nacisnąć przycisk klucz

3. Wybrać cztery cyfry kodu dostępu:

ZMIANA KODU PRZEZ UŻYTKOWNIKA:

Wtrakcie 2 sekund otwierania kodem
nacisnąć przycisk "klucz" (pojawi się napis "cod")
następnie dwukrotnie wpisujemy nowy czterocyfrowy
kod otwierania (wyświetli się napis "dob").

Pomyłki kasować przyciskiem #.

domofony.pl



tel. 622-70-07