


INSTRUKCJA OTWIERANIA I ZMIANY KODÓW DOSTĘPU DOMOFONÓW FIRMY „PROEL”

www.domofony.pl

Jak używać zamka szyfrowego PROEL:






OD 1989 ROKU

1. Wybrać na klawiaturze numer swojego lokalu numer ten pojawi się na wyświetlaczu
2. Dotknąć  - na wyświetlaczu pojawią się trzy kreski
3. Wybrać kolejno 4 cyfry szyfru -każda jest potwierdzana sygnałem dźwiękowym

Po prawidłowym wykonaniu tych operacji drzwi wejściowe zostaną odblokowane.

W RAZIE PROBLEMÓW PROSZĘ DZWONIĆ tel. 622-70-07

Aby zmienić kod swojego lokalu należy:

1. Wybrać na klawiaturze numer swojego lokalu
2. Poczekać na połączenie z lokalem
3. Dotknąć na klawiaturze pola <  >
4. Wciąż dotykając pola <  > poprosić osobę przy aparacie o trzykrotne naciśnięcie przycisku do otwierania drzwi - na wyświetlaczu pojawi się znak zamka szyfrowego, tj. [----]
5. Zwolnić pole <  > i podać dotychczas używany kod (*sprawdzenie, czy osoba dokonująca zmian jest do tego uprawniona*)
6. Po ukazaniu się po lewej stronie wyświetlacza numeru cyfry (1, 2, 3, 4) wprowadzamy kolejno odpowiednie cyfry nowego kodu.

Podczas tych operacji nie można odkładać aparatu, ani naciskać przycisku otwierania drzwi!